

1.

DIE RICHTIGE AUSSENVERPACKUNG:

Damit der Inhalt vollständig verschlossen ist und nichts heraussteht, muss die Außenverpackung dementsprechend groß sein. Verwenden Sie nur stabile Kartonagen aus **Well- oder Vollpappe**. Je stoß- und druckempfindlicher, größer und schwerer Ihr Transportgut ist, desto stabiler muss die Außenverpackung sein. Achten Sie bei der Größe der Außenverpackung darauf, dass das Versandgut **rundum ausreichend Raum** für eine Polsterung hat. Im Zweifelsfall sollte die nächstgrößere Außenverpackung gewählt werden.

DIE RICHTIGE INNENVERPACKUNG:

Die Innenverpackung dient dazu, Ihr Versandgut in der Außenverpackung ausreichend zu polstern und zu fixieren. Richtig eingesetzt, federt sie Stoß- und Vibrationskräfte ab, verhindert ein Durchstoßen der Außenverpackung und schützt Ihr Versandgut vor Beschädigungen. Dafür eignen sich **Wellpappe, Noppen- und Formschaum** sowie **Luftpolsterfolie und Schaumkunststoffe**. Hohlräume können Sie mit maschinell erstelltem **Knüllpapier** füllen.



! Achtung: Zeitungspapier hat keinen Dämpfeffekt und ist ungeeignet!

Verpackungen mit mehreren Produkten sollten zudem Trennelemente beinhalten, damit der Inhalt gut gegen Verrutschen gesichert ist. Stellen Sie dabei sicher, dass die verschiedenen Versandgüter weder zur Außenkartonage noch untereinander direkt Kontakt haben.

2.

SICHERER VERSCHLUSS:

Der Verschluss hat eine Doppelfunktion: Er sichert die Stabilität der Außenverpackung und dient dem Empfänger zugleich als Nachweis der Unversehrtheit. Je schwerer das Packstück ist, desto widerstandsfähiger muss der Verschluss sein. Wir empfehlen ein 50 mm breites Klebeband, das reißfest, abriebfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Das Klebeband muss auf das Gewicht des Versandguts abgestimmt sein.

**3.**

VERPACKEN SIE IHRE GLAS- UND PORZELLANARTIKEL „SCHWIMMEND“ MITTELS SCHAUMSTOFFEN ODER FORMSCHAUM.



HINWEIS BESONDERE GÜTER:

Zerbrechliche Waren wie Glas- und Porzellanartikel müssen besonders sorgfältig verpackt werden.

Flaschenversand gilt als besonders bruchgefährdet, insbesondere dann, wenn mehrere Flaschen zusammen versendet werden. Verwenden Sie dafür ausschließlich spezielle Flaschenkartonagen und Trennelemente, damit ein direkter Kontakt zwischen den Flaschen vermieden wird und sich nicht mehr als 12 Flaschen im Karton befinden. Alle Trennelemente müssen ausgefüllt sein, damit keine Hohlräume entstehen können.

Andere Flüssigkeiten, wie z. B. Öle, Honig, Shampoo etc. umschließen Sie bitte mit auslaundichter Umverpackung (z. B. Folie, Beutel).

! Achtung: Spezielle Aufkleber wie „Vorsicht, Glas!“ können aufgrund teils maschineller Sortierung nicht berücksichtigt werden.

Bitte wenden Sie sich im Zweifel VOR dem Versand an uns, bei schlecht und falsch verpackten Paketen gibt es keinerlei Schadensersatz – auch nicht bei extra versicherten Paketen!



WAS VERSAND- KARTONS AUSHALTEN MÜSSEN:

Das Verpacken ist beim Paketversand besonders wichtig: Eine gute, auf die Belastungen des Transportweges und der maschinellen Verteilung ausgelegte Verpackung schützt den Inhalt gegen Druck, Stoß, Vibration, Witterung und andere Einflüsse beim Transport. Pakete laufen, teils mit hohen Geschwindigkeiten, über Sortieranlagen (Bänder und Rutschen). Die Kanten und Seitenflächen der Verpackung müssen Stöße abfedern und ohne Beschädigungen überstehen. Kommt es zu einer Stapelung der Pakete, müssen die unteren Pakete stabil genug sein, um nicht gequetscht zu werden. Auch ein eventueller Sturz aus z. B. 80 cm Fallhöhe muss schadlos überstanden werden können. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Ware sicher als Paket verpacken können.

*Wir gehören zur DDV-MEDIENGRUPPE und FEIGE

HABEN SIE FRAGEN?

info@post-modern.de
[post-modern.de](https://www.post-modern.de)
ServiceCenter 0800 9966331¹

¹kostenfrei aus allen Netzen



DAMIT
IHR PAKET GUT
ANKOMMT!

VERPACKUNGS- HINWEISE



IMMER EINEN **SPRUNG** VORAUSS.